Schritt 1: Home Assistant öffnen

- 1. Öffne dein Home Assistant Dashboard.
- 2. Stelle sicher, dass du als Administrator angemeldet bist.

Schritt 2: ESPHome Add-on installieren

- 1. Gehe zu Einstellungen (das Zahnradsymbol).
- 2. Wähle Add-ons, Backups & Supervisor aus.
- 3. Klicke auf Add-on Store.
- 4. Suche nach **ESPHome**.
- 5. Klicke auf **ESPHome** und dann auf **Installieren**.
- 6. Warte, bis die Installation abgeschlossen ist.

Schritt 3: ESPHome Device Builder hinzufügen

- 1. Nach der Installation von ESPHome, gehe zurück zum Add-on Store.
- 2. Suche nach ESPHome Device Builder.
- 3. Klicke auf **Installieren** und warte, bis die Installation abgeschlossen ist.

Schritt 4: ESPHome Device Builder konfigurieren

- 1. Öffne das ESPHome Device Builder-Add-on.
- 2. Folge den Anweisungen auf dem Bildschirm, um dein erstes Gerät zu konfigurieren.
- 3. Du kannst ein vorgefertigtes Gerät auswählen oder ein benutzerdefiniertes Gerät erstellen.

Schritt 5: Gerät mit Home Assistant verbinden

- 1. Sobald dein Gerät konfiguriert ist, erhältst du eine YAML-Datei.
- 2. Lade diese YAML-Datei in das ESPHome-Add-on hoch.
- 3. Flash dein ESP-Gerät mit der erstellten Firmware.
- 4. Gehe zurück zu Home Assistant und füge das Gerät über Integrationen hinzu.

Schritt 6: Überprüfen

- 1. Überprüfe in Home Assistant, ob dein Gerät korrekt erkannt wurde.
- 2. Du kannst jetzt Automatisierungen und Steuerungen für dein Gerät erstellen.

Hinweis:

- Stelle sicher, dass dein ESP-Gerät (z. B. ESP32 oder ESP8266) mit demselben Netzwerk wie Home Assistant verbunden ist.
- Wenn du Probleme hast, überprüfe die Logs in **ESPHome** und **ESPHome Device Builder**.

Schritt-für-Schritt-Anleitung: ESP32-S3 mit ESPHome Device Builder und Home Assistant einrichten

Vorbereitung

- 1. Besorge dir einen ESP32-S3 (oder ein ähnliches ESP-Gerät).
- 2. Stelle sicher, dass du ein USB-Kabel hast, das Daten übertragen kann (nicht nur zum Laden).

Schritt 1: Home Assistant öffnen

- 1. Öffne dein Home Assistant Dashboard.
- 2. Stelle sicher, dass du als Administrator angemeldet bist.

Schritt 2: ESPHome Add-on installieren

- 1. Gehe zu Einstellungen (das Zahnradsymbol).
- 2. Wähle Add-ons, Backups & Supervisor aus.
- 3. Klicke auf Add-on Store.
- 4. Suche nach **ESPHome**.
- 5. Klicke auf **ESPHome** und dann auf **Installieren**.
- 6. Warte, bis die Installation abgeschlossen ist.

Schritt 3: ESPHome Device Builder hinzufügen

- 1. Gehe zurück zum Add-on Store.
- 2. Suche nach ESPHome Device Builder.
- 3. Klicke auf Installieren und warte, bis die Installation abgeschlossen ist.

Schritt 4: ESPHome Device Builder konfigurieren

- 1. Öffne das ESPHome Device Builder-Add-on.
- 2. Klicke auf NEW DEVICE (unten rechts).
- 3. Klicke auf **Continue**.
- 4. Gib deinem Gerät einen Namen (z. B. jbd-bms-ble).
- 5. Klicke auf Next.
- 6. Wähle das Gerät ESP32-S3 aus.
- 7. Klicke auf Skip.
- 8. Klicke auf Edit, um den Quellcode (*.yaml) zu öffnen.



Schritt 5: Quellcode anpassen

- 1. Gehe zur GitHub-Seite: <u>esphome-jbd-bms</u>.
- 2. Wähle eine Beispiel-Datei aus, z. B.:
 - o esp32-ble-example-multiple-devices.yaml
 - o esp32-ble-example.yaml
- 3. Kopiere die folgenden Abschnitte aus dem GitHub-Code in deinen eigenen Code:
 - Zeile 5 bis 8: esp32: ...
 - Zeile 14 bis 16: api: ...
 - Zeile 18 bis 20: ota: ...

	arabasa
-	csproute.
6	name: Dattery
3	Triendly_name: Battery
4	
5	esp32:
1	board: esp32-s3-devkitc-1
Л	framework:
8	type: arduino
9	
0	# Enable logging
1	logger:
2	
8	# Enable Home Assistant API
-	api:
	encryption:
-	<pre>key: "Ch9v0fQ1Msts7cBfluxNiTDSTAUaXaVMR/+bWNGYW08="</pre>
	ota:
-	- platform: esphone
~	password: "01a52379ccc61049e8e1663017416bbf"
1	
	wifi:
	ssid: !secret wifi_ssid
	password: !secret wifi_password
	# Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
	ap:
	ssid: "Battery Fallback Hotspot"
	password: "VpezCNaKKJEQ"
	captive_portal:
8	
4	
5	substitutions:
5	name: 1bd-bms-ble
7	device description: "Monitor and control a Xiaoxiang Battery Management System (JBD-BMS) via BLE"
8	external_components_source: github://syssi/esphome-jbd-bms@main
	mac address: 70:3e:97:07:c0:3e
a	
	esphone:
	name: \${name}
	comment: S(device description)
	min version: 2024.6.0
2	project:
-	name "rures arohome the her"
0	HIGHE, SYSSI, CONVERTIGATION

4. Überschreibe die entsprechenden Zeilen in deinem Code.

0

7.



6. Lösche den ursprünglichen GitHub-Code, nachdem du die benötigten Abschnitte kopiert hast.

1
1
S) via BL
a contract

8. Klicke auf **Save**, um die Änderungen zu speichern.

Schritt 6: Bluetooth-Adresse der Batterie hinzufügen

- 1. Lade die BAT-BMS-App auf dein Smartphone herunter.
- 2. Öffne die App und suche nach der Bluetooth-Adresse deiner Batterie (z. B. JBD 70:3E:97:07:C0:3E).

3. Trage diese Adresse in deinen Quellcode ein.



5. Klicke auf Save, um die Änderungen zu speichern.

Schritt 7: Firmware auf den ESP32-S3 flashen

- 1. Verbinde den ESP32-S3 über USB mit deinem Home Assistant-PC.
- 2. Klicke im ESPHome Device Builder auf Install.
- 3. Wähle Plug into computer running ESPHome Device Builder.
- 4. Wähle den USB-Port aus (z. B. /dev/ttyUSB0).



6. Warte, bis der Flashing-Prozess abgeschlossen ist.



Schritt 8: Verbindung überprüfen

- 1. Klicke auf Logs, um zu überprüfen, ob die Verbindung erfolgreich war.
- 2. Wenn **"no connected"** angezeigt wird, schließe die BAT-BMS-App auf deinem Smartphone, da nur ein Gerät gleichzeitig verbunden sein kann.

3. Überprüfe, ob die Daten der Batterie angezeigt werden.

Schritt 9: Gerät in Home Assistant hinzufügen

- 1. Gehe in Home Assistant zu **Einstellungen > Geräte und Dienste**.
- 2. Suche nach deinem neu installierten Gerät (z. B. jbd-bms-ble).
- 3. Klicke auf Hinzufügen.
- 4. Überprüfe die Daten in der Übersicht.

ersicht			\sim	jbd-bms-ble bms0 average cell voltage	3,0472 \
C.	jbd-bms-ble max cell voltage	3,255 V	•	jbd-bms-ble bms0 balancing	Aus
G	jbd-bms-ble max voltage cell	12	۵	jbd-bms-ble bms0 charging	Eir
0	ibd-bms-ble min cell voltage	3249 V	\sim	jbd-bms-ble bms0 delta cell voltage	0,0110 \
-				jbd-bms-ble bms0 device model	Unbekann
C-	jbd-bms-ble min voltage cell	1		jbd-bms-ble bms0 discharging	Eir
9	jbd-bms-ble nominal capacity	104,70 Ah	(1)	jbd-bms-ble bms0 errors	
\$	jbd-bms-ble operation status	Unbekannt		jbd-bms-ble bms0 operation status	Unbekann
-	jbd-bms-ble operation status bitmask	3	Ŧ	jbd-bms-ble bms0 power	226,2 W
Ŧ	jbd-bms-ble power	259,7 W	0:	jbd-bms-ble bms0 state of charge	2 5
ាន	jbd-bms-ble short circuit error count	Unbekannt	\sim	jbd-bms-ble bms0 total voltage	49,75 \
			\sim	jbd-bms-ble bms1 average cell voltage	3,0465 \
123	jbd-bms-ble software version	2,8	0	jbd-bms-ble bms1 balancing	Au
٥	jbd-bms-ble state of charge	9 %	0	jbd-bms-ble bms1 charging	Ei
8	jbd-bms-ble temperature 1	22,7 °C	\sim	jbd-bms-ble bms1 delta cell voltage	0,0120
8	jbd-bms-ble temperature 2	25,2 °C	-	jbd-bms-ble bms1 device model	Unbekann
8	jbd-bms-ble temperature 3	22,3 °C		jbd-bms-ble bms1 discharging	Ei
8	jbd-bms-ble temperature 4	22,0 *C	1	jbd-bms-ble bms1 errors	
				jbd-bms-ble bms1 operation status	Unbekann
8	jbd-bms-ble temperature 5	21,9 °C	Ŧ	jbd-bms-ble bms1 power	222,3 V
8	jbd-bms-ble temperature 6	22,2 °C	0:	jbd-bms-ble bms1 state of charge	2 5
N	jbd-bms-ble total voltage	52,05 V	2	jbd-bms-ble bms1 total voltage	49,74 \

Hinweise

5.

- WLAN-Daten korrigieren: Falls du beim ersten Einrichten einen Fehler gemacht hast, kannst du die WLAN-Daten unter **SECRETS** korrigieren. Vergiss nicht, die Änderungen zu speichern.
- **USB-Kabel**: Verwende ein USB-Kabel, das Daten übertragen kann, sonst funktioniert das Flashing nicht.